



B3

HATA KODLARI



DE-19-NAWID-PTB006



R76/2006-A-DE1-2019.06

www.erte.com.tr

ERTE® Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres İZMİR / TÜRKİYE
Telefon +90 232 259 7400
Faks +90 232 259 3960
E-posta info@erte.com.tr
Web sitesi www.erte.com.tr

İçindekiler

1. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.....	2
2. HATA VE UYARI MESAJLARI.....	3

1. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihaz, toprak bağlantılı bir prizden çalıştırılmalıdır.
- Güçlü elektrikli makinalar ile aynı elektrik hattına bağlanmamalıdır, yakınında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazın kapağı demonte edilmeden önce mutlaka elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Yük hücresi bağlantısı için önerilen kablo kalınlığı 1 mm² dir. Daha ince kablo kullanılması zorunlu ise $\pm$ Besleme için çift (veya daha fazla) uç kullanmak yolu ile kalınlaştırılmalıdır. Bu husus özellikle uzun kablo bağlantılarında önemlidir.
- Yük hücresi / toplama kutusu bağlantısı algılama uçlarına sahip değilse (4'lü bağlantı) cihaz Hata 3 verecektir. Böyle durumlarda, algılama uçlarını yük hücresine en yakın noktada besleme uçlarına bağlayınız. (Kablo bağlantı şemasına bakınız.)
- Yük hücresi ve haberleşme bağlantıları için ekranlı ve çift bükümlü kablo kullanılmalıdır.
- En hassas tartım sonuçları için, kalibrasyon öncesi cihaz en az yarım saat çalışır durumda bekletilmelidir.

2. HATA VE UYARI MESAJLARI

Mesaj	Anlamı	Çözüm
hAtA 1	Kalibrasyon bilgisi bulunamadı	Kalibrasyon yap
hAtA 2	Ölçme devresinde arıza	Servis çağır
hAtA 3	Yük hücresi bağlı değil ya da bağlantı hatalı	Yük hücresi bağlantısını kontrol et
hAtA 4	Cihaz açılıştaki göstergeyi sıfırlayamadı	Platform dolu ise boşalt, cihazı kapatıp tekrar aç
hAtA 7	Az yük, yük hissedilmiyor ya da platform yerinde değil	Platformu düzgün yerleştir
hAtA 8	Aşırı yük, platformun üzerinde kapasitesini aşan yük var	Yükü azalt
hAtA10	İşlemci arızası	Servis çağır
hAtA11	Hafıza arızası	Servis çağır
hAtA13	RTC arızası	Servis çağır
hAtA14	RAM arızası	Servis çağır
hAtA20	Yazıcı arızası	Kağıt yoksa tak, kağıdın sıkışıp sıkışmadığını kontrol et
hAtA21	Yazıcı şablonu bulunamadı	Servis çağır
hAtA30	Toplam hafızasının maksimum kapasitesine ulaşıldı	Toplam tartımını bitir
hAtA35	Girilen tartı parametresi kabul edilmiyor	Çekeri düşür
hAtA40	Yük hücresi besleme arızası	Servis çağır
hAtA50	Meşgul	İşlemi tekrarla
hAtA51	Başka bir arıza nedeniyle işlem gerçekleştirilemedi (Hata 2, Hata 3, Hata 40)	Diğer arızayı düzelt
hAtA52	Bilinmeyen komut	Verilen komutu kontrol et
hAtA55	Gösterge sıfırlayamadı	Platformu boşalt
hAtA56	Dara alamadı	Platforma yük koy
hAtA57	Dara iptal edilemedi	
hAtA88	(Bu mesaj kalibrasyon sırasında görülür) Girilen kalibrasyon ağırlığı çok düşük veya çok yüksek	100 taksimattan fazla, çekerden az girilmeli
hAtA90	(Bu mesaj kalibrasyon sırasında görülür) Max. kalibrasyon sayısı aşıldı	Servis çağır

Mesaj	Anlamı	Çözüm
<i>hAtA91</i>	(Bu mesaj kalibrasyon sırasında görülür) Girilen kalibrasyon ağırlığı çok düşük	Min. 100 taksimat girilmeli
<i>hAtA93</i>	(Bu mesaj kalibrasyon sırasında görülür) Girilen kalibrasyon ağırlığı çok yüksek	Çekerden düşük girilmeli
<i>hAtA99</i>	(Bu mesaj kalibrasyon sırasında görülür) Kalibrasyon sinyali çok düşük	Platformdaki yükü arttır