

# B3 GELİŞMİŞ AYARLAR

B3, B3A, B3B, B3K, B3-MINI, B3T, B3TX Sürüm P.30

B3D, B3D-MINI Sürüm P.11



DE-19-NAWID-PTB006



[www.erte.com.tr](http://www.erte.com.tr)



R76/2006-A-DE1-2019.06

**ERTE® Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Adres İZMİR / TÜRKİYE  
Telefon +90 232 259 7400  
Faks +90 232 259 3960  
E-posta info@erte.com.tr  
Web sitesi www.erte.com.tr

# İçindekiler


1. GELİŞMİŞ TARTI AYARLARI MENÜSÜ.....	2
2. GELİŞMİŞ UYGULAMA AYARLARI MENÜSÜ.....	4
3. CİHAZ SIFIRLAMA MENÜSÜ.....	6
Cihazı Sıfırlamak İçin.....	6
Tartı Parametreleri ve Kalibrasyonunu Sıfırlamak İçin.....	6
Uygulama Ayarlarını Sıfırlamak İçin.....	6
Uygulama Hafızasını (FRAM) Sıfırlamak İçin.....	7
Başa Dönmek İçin.....	7

# 1. GELİŞMİŞ TARTI AYARLARI MENÜSÜ

Bu menüye girmek için cihaz açılırken  ve  tuşlarına birlikte basın.

**Not:** Değiştirilen ayarların kaydedilmesi için **rESEt** görene kadar devam edin. Başa dönmek için  tuşuna basın.

**ticA. 1** Uyumluluk modu (1: OIML, 0: Endüstriyel)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**Adc -** Adc chip (-: standart, E: diğer)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**h.t. 6.25** Tartı ölçüm hızı (Seçenekler: 6.25 / saniye, 12.5 / saniye, 25 / saniye, 50 / saniye)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**h.d. h** Ekran güncelleme hızı (h: Tartı ölçüm hızında, y: 6.25 / saniye)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**u.int. 0** Multi interval (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**S\_o 1** Otomatik sıfırlama (0: Kapalı, 1: Dara olmadığına sıfırlar, 2: Her zaman sıfırlar)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**S\_I 1** Sıfır izleme (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**A.L. 010** Pozitif açılışta sıfırlama limiti (Çekerin (**c1** veya **c2**) yüzdesi cinsinden girin)

Açılışta sıfırlama parametresi (**A**) açık ise bu ayar değerlendirilir

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**A.L.-010** Negatif açılışta sıfırlama limiti (Çekerin (**c1** veya **c2**) yüzdesi cinsinden girin)

Açılışta sıfırlama parametresi (**A**) açık ise bu ayar değerlendirilir

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**S.L. 002** Pozitif sıfırlama limiti (Çekerin (**c1** veya **c2**) yüzdesi cinsinden girin)

Çalışırken sıfırlama ve otomatik sıfırlama için bu ayar değerlendirilir


Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**S.L.-002** Negatif sıfırlama limiti (Çekerin (**c1** veya **c2**) yüzdesi cinsinden girin)


Çalışırken sıfırlama ve otomatik sıfırlama için bu ayar değerlendirilir

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**Ft0000** Ölçme filtresi deęiřim sezme limiti (taksimatl/10 cinsinden girin)

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**Fc 001** Ölçme filtresini sıfırlamak için gereken limit dıřı ölçüm sayısı (0 - 100)

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**rESEt**

Bu ařamada ayarlar kaydedilmiřtir. Cihaz otomatik olarak kapanıp ađılır.

## 2. GELİŞMİŞ UYGULAMA AYARLARI MENÜSÜ

Bu menüye girmek için cihaz açılırken  ve  tuşlarına birlikte basın.

**Not:** Değiştirilen ayarların kaydedilmesi için **rESEt** görene kadar devam edin. Başa dönmek için  tuşuna basın.

**uyG. 0** Uygulama (*B3, B3A, B3B, B3K, B3-MINI, B3T, B3TX cihazlarda*)

- 0: Standart,
- 1: Basit Tartım,
- 2: Sayıcı,
- 3: Hacim Hesaplayıcı (Litre),
- 4: Hold,
- 5: Tepe Tutucu,
- 6: Canlı Hayvan
- b3t: Terminal (B3T ve B3TX cihazlar için)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**t.Fon. 1** Tartı fonksiyonları menüsü (*B3, B3A, B3B, B3K, B3-MINI, B3T, B3TX cihazlarda*)  
(0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**roLE 0** Röle özelliği (*B3, B3A, B3B, B3K, B3-MINI, B3T, B3TX cihazlarda*)  
(0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**br. kG** Birim (*B3D, B3D-MINI cihazlarda*)  
(Seçenekler: kg, Lt)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**t.SAAt.0** Tarih-saat özelliği (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**SEr 1** 1. seri çıkış (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**SEr2 1** 2. seri çıkış (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.


**SEr3 0** 3. seri çıkış (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı değiştirin ve  tuşuna basın.

**Pr. 0** 1. yazıcı (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**Pr.2 0** 2. yazıcı (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**S.dArA0** Sabit dara özellięi (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**h.G. 1** Harici gösterge (0: Kapalı, 1: Açık)

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**Ac.but.0** Cihazı açmak için tuřa bas

Batarya opsiyonu olmayan cihazlarda cihazın açılma yöntemini belirtir

0: Cihaza güç geldięinde cihaz açılır, tuřa basmaya gerek yoktur

1: Cihazı açmak için tuřlardan birine basılması gerekir



**Not:** Açma/kapama anahtarlı cihazlarda bu ayar 0 olmalıdır.

Ayarı deęiřtirin ve  tuřuna basın.

**rESEt**


Bu aşamada ayarlar kaydedilmiřtir. Cihaz otomatik olarak kapanıp açılır.

### 3. CİHAZ SIFIRLAMA MENÜSÜ



Bu menüye girmek için cihaz açılırken  tuşuna basılı tutarken  tuşuna basıp bırakın.

#### **Cihazı Sıfırlamak İçin**

**DİKKAT:** Bu işlem sırasında tüm ayarlar ve tartı kalibrasyonu silinir

- Ekranda **FAb. Ay.** yanıp sönerken  tuşuna basın

**onAy h**


-  tuşuna basarak **E** seçin ve ardından  tuşuna basın


**rESEt**

- Cihaz otomatik olarak kapanıp açılır



#### **Tartı Parametreleri ve Kalibrasyonunu Sıfırlamak İçin**

**DİKKAT:** Bu işlem sırasında tartı parametreleri ve kalibrasyonu silinir

- Ekranda **cAL.SİL** görene kadar  tuşuna basın

-  tuşuna basın

**onAy h**


-  tuşuna basarak **E** seçin ve ardından  tuşuna basın


**rESEt**

- Cihaz otomatik olarak kapanıp açılır



#### **Uygulama Ayarlarını Sıfırlamak İçin**

**DİKKAT:** Bu işlem sırasında tartı parametreleri ve kalibrasyonu dışındaki tüm ayarlar silinir

- Ekranda **UyG.SİL.** görene kadar  tuşuna basın

-  tuşuna basın

**onAy h**

-  tuşuna basarak **E** seçin ve ardından  tuşuna basın

**rESEt**

- Cihaz otomatik olarak kapanıp açılır





## **Uygulama Hafızasını (FRAM) Sıfırlamak İçin**

**DİKKAT:** Bu işlem sırasında tartı parametreleri ve kalibrasyonu silinir

- Ekranda **FrA.SıL** görene kadar  tuşuna basın
-  tuşuna basın


### **onAy h**

-  tuşuna basarak **E** seçin ve ardından  tuşuna basın

### **rESEt**

- Cihaz otomatik olarak kapanıp açılır

## **Başa Dönmek İçin**

-  tuşuna basın